

RZ Teppichwaschmaschine Turbo XS

Nassreinigungsgerät für Teppichböden, Teppiche und Polster

Anwendungsbereiche :

Dieses Gerät ist bestimmt zur privaten und gewerblichen Verwendung als Nassreinigungsgerät für Teppichböden, Teppiche, Polster, etc., entsprechend den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Beschreibungen, Reinigungsprodukte und Sicherheitshinweisen.

Geeignet für:

- ▶ Teppichen aus Naturfasern und Wolle
- ▶ Teppichböden aus Naturfasern und Wolle
- ▶ Polstern
- ▶ Abgepassten Teppichen, wie Orient, Nepal, Berber etc

Produktvorteile / Eigenschaften :

- ▶ Hohe Saugleistung d. innovativen Luftkanalbau
- ▶ Kompakt, leise, leicht
- ▶ Langlebig
- ▶ Besonders für den semi professionellen und industriellen Einsatz in Objekten

Technische Daten :

Spannung	220-240 Volt/50-60 Hz
Abmessungen	ca. 575 mm x 330 mm x 445 mm
P(nenn) :	ca. 1200 W
P(max) :	ca. 1380 W
Wassertank :	8 ltr.
Wassermenge (max) :	ca. 61 ltr./s
Sprühleistung (max) :	ca. 1 ltr./min
Schmutzwassertank :	7 ltr.
Leistungsaufnahme :	40 W
Gewicht :	10 kg
Geräusentwicklung :	71 dB(A)
Zubehör :	Bodendüse 230 mm, Hartbodenaufsatz
Zubehör (opt.) :	Handdüse, Polsterdüse, Treppendüse



RZ Teppichwaschmaschine Turbo XS

Inbetriebnahme:

1. Halter für Bodendüse am Gerät aufstecken und einrasten. Saugrohr auf Bodendüse aufstecken und Überwurfmutter an der Bodendüse handfest anziehen. Darauf achten, dass die Sprühleitung in Saugrohr und Bodendüse aufeinandertreffen.
2. Krümmer auf Saugrohr stecken, Überwurfmutter am Krümmer handfest anziehen. Darauf achten, dass die Sprühleitung in Saugrohr u. Krümmer aufeinandertreffen.
3. Saugschlauch auf den Saugschlauchanschluß des Gerätes stecken. Kupplung des Frischwasserschlauchs am Frischwasseranschluß des Gerätes einstecken.
4. Saugschlauch mit dem Krümmer der Handdüse verbinden. Kupplung des Frischwasserschlauchs mit dem Krümmer verbinden und einrasten. **HINWEIS:** Die Handdüse für Polsterreinigung wird ohne Krümmer direkt mit dem Saugschlauch verbunden.
5. Frischwasser und RZ Hauptreiniger Airfresh, wie auf dem Produktdatenblatt RZ Hauptreiniger Airfresh beschreiben, einfüllen und mischen (hinterer Tank!).
6. Der Füllstand darf die Markierung „MAX“ nicht überschreiten.
7. Schmutzwasserbehälter in das Gerät stellen (vorderer Tank) und Deckel aufsetzen. Auf korrekten Sitz achten.
9. Schalter Saugen drücken zum Einschalten der Saugturbinen. Schalter Sprühen drücken zum Einschalten der Reinigungsmittelpumpe.
10. Zum Aufsprühen von RZ Hauptreiniger Airfresh den Hebel am Krümmer betätigen.
11. Die zu reinigende Fläche in sich überlappenden Bahnen abfahren. Dabei die Düse rückwärts ziehen.
12. Ist der Schmutzwasserbehälter voll, Schalter ausschalten, Deckel abnehmen, Schmutzwasserbehälter aus dem Gerät nehmen u. leeren.

Außerbetriebnahme:

1. Schalter Sprühen und Saugen ausschalten. Hebel am Krümmer zum Abbauen des Drucks kurz betätigen.
2. Saugschlauch in den Frischwassertank hängen. Schalter Saugen drücken zum Einschalten der Saugturbinen.

3. Frischwassertank leersaugen und Gerät ausschalten. Deckel abnehmen und Schmutzwasserbehälter aus dem Gerät nehmen und leeren.
4. **REINIGUNGSVORGANG:** Vorgänge wie bei Inbetriebnahme bis zum Einfüllen des Frischwassers. Kein RZ Hauptreiniger Airfresh zusetzen.
5. Ca. 2l Frischwasser in den Frischwassertank einfüllen. Düse in den Schmutzwassertank stellen.
6. Schalter Sprühen drücken. Hebel am Krümmer betätigen und Gerät 1 – 2 Minuten durchspülen.
7. Gerät ausschalten, Netzstecker aus der Steckdose ziehen, Schmutzwasserbehälter aus dem Gerät nehmen und leeren, Gerät äußerlich reinigen.

Wichtige Hinweise :

- ▶ Den zu reinigenden Gegenstand vor dem Einsatz des Gerätes an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Wasserbeständigkeit überprüfen.
- ▶ Ein nochmaliges Nachsaugen ohne Sprühen verkürzt die Trockenzeit.
- ▶ Immer vom Licht zum Schatten arbeiten.
- ▶ Gereinigte Fläche zur Vermeidung von Druckstellen oder Rostflecken erst nach der Abtrocknung begehen oder mit Möbeln bestellen.
- ▶ Netzkabel, Verlängerungskabel und Schläuche vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigung prüfen.
- ▶ Elektrische Bauteile nur vom autorisierten Kundendienst prüfen und reparieren lassen.
- ▶ Bei Störungen, im Zweifelsfall und bei ausdrücklichem Hinweis, einen autorisierten Kundendienst aufsuchen.

Arbeits- und Umweltschutz :

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise 5.956-251 unbedingt lesen.

Entsorgung :

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Betriebsanleitung ist strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit 09.02.2009 | FM